

Automatstation ST-8

En storsäcksbehållare med inbyggd säcktömmare används för att tömma och storsäckar. En genomströmningsblandare är en typ av blandare som blandar i en kontinuerlig ström med hjälp av en roterande skruv. En storsäcksbehållare med inbyggd säcktömmare med monterad genomströmningsblandare är en lösning som kombinerar båda dessa funktioner i en enhet, vilket gör det möjligt att tömma och blanda bruk på ett effektivt och enhetligt sätt. Anläggningens blandarenhet levereras isärplockad, och levereras i en separat transportlåda. Det enda som skall kopplas in i efterhand är mixern samt inkommande vatten.

Arbetsanvisning

Instruktioner

Vid inkoppling se till att strömmatning till vattenpumpen, värmeslingan, etc kopplas på rätt uttag i elskåp. Görs inte detta korrekt kan skador uppstå på maskinen. Kontrollera alla anslutningar innan du startar maskinen första gången efter inkoppling.

Välj vilket driftläge du vill använda och tryck på startknappen.

Manuellt läge innebär att maskinen kör tills du trycker på stoppknappen.

Timerläge innebär att maskinen kör som i manuellt läge, men stannar automatiskt när en förinställd tid har gått.

Automatläge innebär att maskinen startar och stannar beroende på om proben eller givaren känner av något material. Om proben eller givaren blir fri från material, startar maskinen igen efter 15 sekunders paus. Detta är fabriksinställningen.

Proben eller givaren ansluts till samma uttag som fjärrkontrollen.

Om du vill styra maskinen med fjärrkontrollen, anslut den till det angivna uttaget.

Välj sedan antingen manuellt eller timerläge på programväljaren.

Du kan sedan styra programmet från fjärrkontrollen eller med de vanliga tryckknapparna.

Om du av misstag startar maskinen i automatläge utan att ha proben eller givaren i, kommer den att blanda tills du trycker på stopp.

Du måste stänga av maskinen innan du byter driftläge. Om du inte gör det, kan det leda till felaktig blandning eller överhettning av maskinen.

Teknisk data

| | |
|------------------|--|
| Elanslutning | 16 A, 5-polig CEE-don |
| Spänning | 3-fas 400 V |
| Vattentryck | min 3 bar |
| Vattenanslutning | klokoppling |
| B x H x L | 1800 x 1700 x 1800 mm (Höjd inkl benstativ: 3700 mm) |
| Kapacitet | 50 liter/minut |

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA