

Slamningsbruk

För portätning vid montage av exempelvis fasadbeklädnader, dräneringssystem etc. på murverk som inte skall putsas.

Som dekorativt ytskikt på solida fasta underlag av betong, murverk etc.

Arbetsanvisning

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm och föroreningar. Torra underlag förvattnas före applicering av Slamningsbruk.

Blandning:

Blandning görs enklast med bruksvisp i hink. Häll 6 liter i hinken och tillsätt bruket. Blanda 3-4 minuter. Justera vid behov konsistensen med maximalt 1 liter vatten ytterligare. För att minimera kulöravvik skall samma vattenmängd och blandningstid användas på varje blandning.

Applicering:

Underlaget och lufttemperaturen skall vara över +5 grader under minst en vecka efter applicering.

Slamningsbruk kan antingen appliceras med kalkborste eller med skånska. Oavsett skall materialet arbetas in i underlaget med kalkborste.

ett till tre skikt kan appliceras med ett dygn härdningstid mellan varje skikt.

Fler skikt utjämnar underlaget och gör murfogarna mindre synliga.

Efterbehandling:

Ytan eftervattnas och hålls fuktig i minst fem dygn.

Vid önskemål övermålas ytan med Finja Fasadfärg Silikonharts.

Teknisk data

Åtgång	Örka 2 kg / kvm och skikt
Bearbetningstid	Örka en timma

Förpackning

Levereras i 25 kilos säckar.

Lagring

Ska användas inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA