

DIY – Murad och putsad eldstad



DIY – Murad och putsad eldstad

När solen går ner men du inte vill att sommarkvällen ska ta slut kan det vara mysigt att tända en brasa att samlas runt. Kanske grilla en korv eller marshmallows för att få ett mysigt avslut på dagen? Att planera och bygga något själv i din egen trädgård får du något som verkligen passar in och ger du en härlig tillfredställelse. I den här DIY-beskrivningen finns tips på hur du kan bygga en murad och putsad eldstad.

Det här behöver du

- Finja KC Mur- & Putsbruk B 25 kg, 8 stycken
- Finja Grovbetong ECO 25 kg, 3 stycken
- Finja Murblock Bas 250, 35 stycken
- Finja Puts- & Murbruk C, 5 stycken
- Finja Murblock Bas 90, 3 stycken
- Finja Fasadnät, 1 rulle
- Finja Nätfäste, 60 st
- Finja Eldfast bruk 5 kg, 5 st
- Finja Bistål (Armering) 16 m
- Eldfast tegel
- Makadam

Verktyg

Betongmixer, murslev, spackelspade, hammare, tumstock, vattenpass, vinkelhake, hink, vinkelslip, murarsnöre, spade, gummiklubba, putsbräde, rätbräda eller plankor.

Vad inspirerar dig?

Vi vill inspirera till att skapa med våra produkter. Eldstaden går att bygga mot en mur av lättklinkerblock, men den går även att mura fristående om du vill.

Ta gärna en bild och mejla Finja Betong, info@finja.se, för att få ditt verk publicerat på hemsidan



Gör så här

Förberedelser

1. Börja med att mäta ut var spisen ska muras. Ta gärna hjälp av snören för att lättare få såväl utgrävning som uppbyggnad i raka vinklar.

2. Gräv ut en fyrkant ca 10 cm djup och 10 cm bredare än din planerade spis. Lägg i 5 cm makadam och platta till ordentligt.

Gjutning

3. Blanda Finja Grovbetong ECO enligt beskrivningen på säcken. Häll ut betongen i ett ca 5 cm tjockt lager. Jämna med en rätbräda/planka som dras försiktigt över betongen. Täck med plast och eftervattna. Låt betongen härda i två dygn.

Murning

4. När betongen har härdats är det dags att mura första lagret och det kan vara bra att ha gummiklubba, vinkeljärn och vattenpass till hands för att placera blocken jämnt. Lägg ut ett lager bruk, Mur- & Putsbruk B ECO, med mursleven på betongen och jämna ut innan murblocken sätts på plats. Mellan varje block appliceras ett tunt lager bruk. I några hörn behöver murblocken kapas till med en vinkelslip.

5. För att få en så bra hållfasthet som möjligt påbörjas andra lagret med att lägga murblocken i förband. För att öka hållfastheten rekommenderar Finja att armering med bistål läggs in:

- Efter första skiftet
- Under öppningen
- Ovan öppningen
- Mittersta lagret på skorstenen
- Innan sista skiftet

6. När botten och sidorna är murade, klä botten, sidor och baksida med eldfast tegel som fogas med Finja Eldfast Bruk.

7. För att kunna mura ovan delen av spisen behöver man ett stöd för de murblock som placeras ovan spisens öppning. Öppningen på spisen har måtten: H 60 cm B 100 cm D 50 cm. Såga ut en platta i frigolit med måtten 100x50 cm plus en bit med måtten 20x15 cm till rökkanalsöppningen. Fäst den mindre frigolitbiten i den stora genom att antingen såga ut en liten ram eller limma fast den. Gör en ram till betongen av brädor och skruva fast den i murblocken. Betongplattan bör vara mellan 5-10 cm.



Fäst två brädor på varsin sida där frigolitplattan kan vila. Gör även en träram som stöttning i spisöppningen till frigolit och betong. Mura Eldfast tegel under den blivande betongskivan för att skydda den mot värmen

8. Blanda betongen enligt anvisningar på säcken och häll ut i ramen, lägg i armering. Låt betongplattan härda ett par dagar.

9. Mura upp resten av spisen och lämna plats för rökkanalen. Murar man upp spisen mot en mur är det enkelt att markera med penna på muren var rökkanalen ska gå.

10. Med de tre Finja Murblock Passblock murar du ett tak till rökkanalens öppning.

Putsning

11. Efter ett par dagar när alla murblock murats och torkat kan putsningen påbörjas.

12. Fäst Finja Fasadnät med hjälp av Finja Nätfäste. Nätet hjälper till att undvika sprickbildningar. Dessutom gör nätfästet att du får ett jämnt lager puts.

13. Blanda Puts- & Murbruk C enligt beskrivningen på säcken. Lägg på bruket på murblocken med hjälp av ett putsbräde. Sträva efter ett jämnt lager på cirka 10 mm. Jämna till ytan med murslev och putsbräde.

Målning

15. Eldstaden kan målas i valfri kulör. Fråga din lokala färghandel för råd om färgsort.

Tips! Med små spår i det eldfasta teglet kan du förbereda för ett grillgaller, så blir korvgrillningen enklare.

