

Torrbruksbehållare TB-10

TB-10 är en praktisk storbehållare för torrbruk som underlättar effektiv distribution och hantering. TB 10 är utformad för att kunna hanteras med containerbil eller truck vilket ger stor anpassningsbarhet. Vid fyllning med storsäck används TB med ST-1.

Arbetsanvisning

Behållaren för bruk ska placeras på en jämn och stabil yta med en farbar väg fram till den. Undvik att låta behållarens underkant nudda marken. Anslut behållaren till elnätet med en rund 5-polig 16 Amp handske. Se till att matarkabeln är kopplad till automatiskåpet på behållaren för att säkerhetsanordningarna ska fungera. Matarkabeln måste ha både 0-pol och jord. Kontrollera att utmatningsskruven roterar åt rätt håll.

Skötsel.

Håll behållaren och skruven rena från bruk varje dag. Spänn kilremmarna regelbundet. Om det finns en blandare i utrustningen ska den rengöras noggrant efter varje användning. Om du har öppnat toppluckan för inspektion måste du stänga och låsa det direkt. Slå inte på behållaren. Använd vibratorm bara vid behov.

Felsökning.

Om utmatningsskruven inte startar, kontrollera att alla faser är intakta fram till behållaren. Både 0-pol och jord måste finnas. Om utmatningsskruven stannar, kontrollera kilremmarna. Tryck in motorskyddet med återställningsknappen. Kontrollera att det inte finns bruksrester vid utmatningen från skruven och i slangen. Kontrollera att slangen inte är vikt eller har för låg rasvinkel. Kontrollera att rotationsriktningen är rätt. Försök köra utmatningsskruven ett varv baklänges och därefter fram igen.

Teknisk data

Elanslutning	16 A, 5-polig CEE-don
Spänning	3-fas 400 V Volym
Volym	6500 liter
Bredd	2,6 m
Höjd	2,1 m
Längd	3,2 m
Vikt (tom)	1100 kg

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

